



#12670–12672/
#12680–12688

Kürzen und Laden

Kürzen des Flash Leuchtbandes USB

Öffnen Sie eine Seite des Leuchtbandes. Kürzen Sie das Band auf die gewünschte Länge durch einfaches Zuschneiden.

Laden des Flash Leuchtbandes USB

Das Flash Leuchtband wird mithilfe des USB-Kabels aufgeladen. Sie können das Leuchtband bequem an Ihren Computer oder mithilfe eines Adapters (separat erhältlich #12709) an eine Steckdose anschließen. Die Ladezeit beträgt ca. 15 Minuten. Während des Ladevorgangs leuchtet ein rotes Licht. Ist das Band fertig geladen, erlischt das Licht.

Wir empfehlen die Leuchteinheit nach jedem Spaziergang wieder aufzuladen und nicht gänzlich zu entladen.

Die Leuchtstärke bei Dauerlicht nimmt nach ca. 2,5 Std. leicht ab.

Für optimale Sichtbarkeit bitte weiteres Sicherheitszubehör, z. B. eine Sicherheitsweste, verwenden.

Shortening and charging

How to shorten the Flash Light Band USB

Open one side of the light band. Shorten the band to the desired length simply by cutting.

Charging the Flash Light Band USB

The Flash Light Band can be recharged via USB cable. Simply connect it to your computer or with an adaptor to the mains socket (available separately #12709). The charging time is about 15 minutes. During charging, a red light is illuminated. When charging is completed, the light goes out.

We recommend recharging the light unit after each walk and not letting the battery run completely dry.

The intensity of continuous light will decrease after 2.5 hours.

For optimal safety please use additional high-visibility equipment, e.g. a safety vest.

Raccourcir et recharger

Comment raccourcir le Flash anneau lumineux USB

Ouvrez un coté de l'anneau lumineux. Découpez tout simplement la bande à la longueur désirée pour la raccourcir.

Recharger le Flash anneau lumineux USB

Le Flash anneau lumineux peut se recharger par le câble USB. Connectez-le simplement directement sur à votre ordinateur ou avec un adaptateur (disponible séparément #12709). La durée de chargement est d'environ 15 minutes. Pendant le chargement, une lumière rouge s'allume. Elle disparaît lorsque l'anneau est entièrement rechargé.

Nous recommandons de recharger l'éclairage après chaque promenade et de ne pas laisser la batterie se décharger complètement.

L'intensité de lumière en continu diminue au bout de 2heures 1/2.

Pour une sécurité optimale, vous pouvez utiliser en complément une veste de sécurité réfléchissante.





#12670-12672/
#12680-12688

IT Accorciare e caricare

Come accorciare la banda luminosa Flash USB

Aprire un lato dell'anello luminoso. Tagliare l'anello alla lunghezza desiderata.

Come caricare la banda luminosa Flash USB

La banda USB luminosa si ricarica tramite il cavo USB. Basta collegarlo al vostro computer o ad una presa di corrente utilizzando l'adattatore (disponibile separatamente #12709). Il tempo di ricarica è di circa 15 minuti. Mentre la batteria si sta caricando, la luce rossa resta accesa. Si spegne quando la batteria è carica.

Si consiglia di caricare l'unità lampeggiante dopo ogni passeggiata e non lasciare che la batteria si scarichi completamente.

L'intensità della luce fissa diminuirà dopo 2,5 ore.

Per una maggiore sicurezza, consigliamo di utilizzare ulteriori accessori ad alta visibilità per es. un panciotto di sicurezza.

NL Inkorten en opladen

Inkorten van de Flash Lichtgevende Band USB

Maak de lichtgevende band aan één kant open. Vervolgens op de gewenste lengte afknippen.

Opladen van de Flash Lichtgevende Band USB

De Flash lichtgevende band wordt m.b.v. de USB kabel opgeladen. Dit kan heel eenvoudig door de USB kabel aan uw computer aan te sluiten of m.b.v. een adapter (los verkrijgbaar #12709) in het stopcontact. De oplaadtijd bedraagt ca. 15 minuten. Tijdens het opladen, brandt er een rood lampje, die weer uit gaat, zodra hij helemaal is opgeladen.

Wij adviseren, om de lichtunit na elke uitlaatbeurt weer op te laden en dit niet pas te doen, als hij helemaal leeg is.

De intensiteit van het standlicht zal na 2,5 branduren ietsje afnemen.

Voor optimale zichtbaarheid a.u.b. extra veiligheidstoebehoren gebruiken, zoals bijv. een veiligheidshesje.

ES Acoratar y Cargar

Cómo acortar el Collar de Banda Flash USB

Abra el collar por uno de sus lados. Ajuste la longitud del producto con un simple corte.

Cargar el Collar de Banda Flash USB

El collar puede ser recargado mediante el cable USB. Simplemente conéctelo a su ordenador o a un enchufe eléctrico usando un adaptador (disponible por separado #12709). El tiempo de carga es aproximadamente 15 minutos. Durante la carga se ilumina una luz roja. Una vez acabada la carga, la luz se apaga.

Recomendamos cargar el producto después de cada paseo y no descargar la batería por completo.

La intensidad de la luz continua disminuye después de 2,5 horas.

Para una seguridad óptima, por favor utilice accesorios adicionales de alta visibilidad, p. ej. chaleco de seguridad.

